

Das Ermitteln des benötigten Gewebevlieses

Damit die "DIMEFLEX" Gewebestreifen und Bahnen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, sollten Sie das detaillierte Verlegen zuvor planen. Dabei ist zu beachten, dass sich alle Gewebeteile ca. 5 cm überlappen müssen. Es reicht also nicht aus, wenn man das Gewebe in gleicher Größe der Fläche bestellt. Bedenken Sie ferner, dass Randbereiche und Baudetails (Wandanschluss, Rohre, Aufbauten) zuerst mit Streifen versehen werden, da sich diese Bereiche mit Streifen leichter bearbeiten lassen.

Der Praxistipp: Je kürzer die 100 cm breite Gewebbahn ist, um so leichter lässt sie sich verarbeiten. Planen Sie daher möglichst eine Querverarbeitung.

Die Beispiele zeigen, worauf es bei der Planung ankommt. Je nach Aufteilung der Streifen und Bahnen reicht es aus, wenn ein oder zwei 20/30er Streifen bzw. eine 100er Bahn zusätzlich bestellt wird.

Sollten Sie dazu Fragen haben, sind wir gerne bei der Planung behilflich.

